

LEUCHTIE – der *innovative* LED- Leucht- Ring für Hunde

Jetzt mit neuem Batterieteil für AAA / Micro - Batterien !



Damit Sie an Ihrem LEUCHTIE möglichst lange Freude haben, lesen und beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise und bewahren Sie dieses Dokument bitte gut auf!

Seite 1: Sicherheitsinfos

Seite 3: Batteriewechsel

Seite 2: Inbetriebnahme

Seite 4: Fehlerbehebung

Sicherheitsinformationen:

- Verwenden Sie LEUCHTIE nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie beim ersten Anlegen darauf, dass LEUCHTIE nicht zu eng für den Hund ist und auch ohne Probleme wieder abgenommen werden kann. Falls Sie ein zu enges LEUCHTIE nicht mehr abbekommen, ziehen Sie es mit Gewalt auseinander, bis die Silikongummis nachgeben und es sich öffnen lässt.
- Befestigen Sie keine Leine am LEUCHTIE und vermeiden Sie es, Ihren Hund am LEUCHTIE festzuhalten – Batterieteil und Leuchtkörper könnten dadurch auseinandergezogen werden und Kleinteile (Batterien, Kontaktfedern) verloren gehen.
- LEUCHTIE ist kein Hunde-Spielzeug!
Durch zu starke Beanspruchung (z.B. durch Werfen oder kräftiges Beißen) kann LEUCHTIE beschädigt werden und sich möglicherweise öffnen. Hierbei können Kleinteile wie Batterien, Kontaktfedern etc. herausfallen und verloren gehen oder sogar vom Hund verschluckt werden, was zu ernsthaften Problemen führen könnte. Falls dies dennoch passieren sollte kontaktieren Sie umgehend einen Tierarzt, um evtl. geeignete Maßnahmen zu veranlassen.
- Verhindern Sie deshalb auch, dass Ihr Hund unbeaufsichtigt mit LEUCHTIE spielt.
- Verwenden Sie LEUCHTIE nicht mehr, wenn Beschädigungen erkennbar sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt – besonders bei Reinigung oder Batteriewechsel. LEUCHTIE ist sehr gut gegen Wasser und Feuchtigkeit geschützt. Sollte dennoch Feuchtigkeit im Innern erkennbar sein, rollen Sie die beiden Silikon- Schutzschläuche zurück, ziehen das Batterieteil ab und lassen die Teile über Nacht austrocknen.
- Erhitzen Sie LEUCHTIE nicht auf Temperaturen von mehr als 60°C.
- Trocknen oder erwärmen Sie LEUCHTIE keinesfalls in der Mikrowelle – die Mikrowellen- Strahlung würde die Elektronik sofort zerstören.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel. Reinigen Sie LEUCHTIE mit warmen Wasser (max. 60°) und Seife oder Haushaltsreiniger.

Batterien

- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Die mitgelieferten Batterien (sofern es sich nicht um Akkus handelt) dürfen nicht geladen oder anderweitig reaktiviert, auseinander genommen, erhitzt oder kurzgeschlossen werden.
- Das Verschlucken von Batterien kann lebensgefährlich sein! Bewahren Sie daher Batterien und den Artikel unerreichbar für Kleinkinder (und auch Ihren Hund) auf. Wurde eine Batterie verschluckt, sollte sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Verbrauchte Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden ! Bitte entsorgen Sie leere Batterien über dafür vorgesehene Behälter im Handel oder geben Sie diese bei den öffentlichen Sammelstellen (z.B. Bauhof) ab. Verbrauchte Batterien können auch kostenlos bei uns zurückgegeben werden.



Tipps

Um Probleme bei besonders ängstlichen Hunden von vornherein zu vermeiden, stülpen Sie den Halsring die ersten Male so über, dass sich die Batterien oben befinden, dieser also noch ausgeschaltet ist und der Hund nicht durch das Licht irritiert wird. Drehen Sie den Ring am Hals dann in die richtige Position, bis dieser leuchtet – der Hund wird hiervon kaum etwas bemerken. Da das Anlegen des LEUCHTIE's unmittelbar mit dem Gassgehen verbunden ist, wird er sich schon bald darüber freuen.

In seltenen Fällen können andere Hunde etwas durch Ihren leuchtenden Hund irritiert sein – gewöhnen sich aber sehr schnell daran wenn sie sehen was „dahintersteckt“.

Sollte LEUCHTIE zu leicht vom Kopf rutschen, kann es mit der beiliegenden Befestigungsschleufe sicher am Halsband oder am Geschirr befestigt werden.

Bei größeren Hunden, die ein Geschirr tragen, empfehlen wir die optional erhältliche Schleufe mit Verbindungskarabiner. (siehe Bild).




Ein deutlich zu lockeres oder zu eng sitzendes LEUCHTIE könnte vom Hund als störend empfunden werden. Achten Sie deshalb darauf, dass eine einigermaßen passende Größe gewählt wird, die sich ohne Kraftaufwand wieder abnehmen lässt.

Bei Bedarf kann ein unpassendes LEUCHTIE bei uns umgetauscht bzw. umgearbeitet werden.

Erste Inbetriebnahme / Aktivierung

Zur ersten Inbetriebnahme entfernen Sie bitte die Isolierkapsel zwischen den Batteriekontakten (Transportsicherung)

- Rollen Sie den Silikon-Schutzschlauch (1) in Richtung Batterieteil zurück, bis die Verbindungsstelle am Batterieteil offen ist.
- Ziehen Sie die Verbindung auseinander, entnehmen Sie die Isolierkappe (2)
- Stecken Sie den Leucht-Schlauch wieder fest bis zum Anschlag in das Batterieteil und rollen Sie den Silikon- Schutzschlauch wieder über die Verbindungsstelle.



HINWEIS:

eventuell vorhandene Flüssigkeit stammt nicht von ausgelaufenen Batterien! Es handelt sich um Kontaktspray, welches bei der Fertigung und zur Konservierung der Kontakte verwendet wird.

Einschalten

LEUCHTIE schaltet sich automatisch ein, wenn das Batterieteil nach unten zeigt.

Stülpen Sie LEUCHTIE so über den Kopf des Hundes, dass die Batterien nach unten zeigen. Da das Batterieteil die schwerste Stelle des Leuchtringes ist, bleibt LEUCHTIE automatisch in dieser Position.

Ausschalten

LEUCHTIE schaltet sich zeitverzögert nach ca. 1-2 Minuten automatisch aus, sobald die Batterien nach oben zeigen. Hängen Sie LEUCHTIE zur Aufbewahrung z.B. an einen Garderobenhaken oder stellen bzw. legen Sie es so auf, dass das Batterieteil deutlich erhöht liegt.

Reinigung


Reinigen Sie LEUCHTIE mit warmen Wasser, Seife oder Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine aggressiven oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel ! Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass die Silikon- Schutzschläuche gut sitzen, damit keine Feuchtigkeit ins Innere gelangen kann.

Batteriewechsel

Wenn die Helligkeit der LED's deutlich nachlässt oder das LEUCHTIE sich kurz nach dem Einschalten wieder abschaltet, sind die Batterien verbraucht und müssen ausgetauscht werden. Nehmen Sie den Batteriewechsel an einem trockenen und sauberen Ort vor und achten Sie darauf, dass LEUCHTIE ebenfalls sauber und trocken ist.

Sollten sich die Silikongummis nicht zurückrollen lassen, reinigen Sie diese bitte gründlich mit warmen Wasser und Seife oder Spülmittel, um diese zu entfetten. Anschließend bitte gründlich trocknen. Ihre Hände sollten natürlich ebenfalls fettfrei sein (keinesfalls frisch eingecremt!)

1. Rollen Sie die Silikon- Schläuche auf das Batterieteil bis die Verbindungsstellen frei sind.




2. Ziehen Sie das Batterieteil vom Leucht-Schlauch ab und entnehmen Sie die verbrauchten Batterien.
3. Setzen Sie die neuen Batterien so ein dass auf einer Seite der Pluspol und auf der anderen der Minuspol zu sehen ist (siehe Bild).
4. Stecken Sie den Leuchtschlauch mit dem Batterieteil wie folgt zusammen:
Das Schlauchende mit dem Größenaufkleber kommt auf den Minuspol, das andere Schlauchende wird auf den auf den Pluspol gesteckt.
5. Testen Sie die Funktion, indem Sie das LEUCHTIE kippen, so dass es sich einschaltet.
6. Falls LEUCHTIE nicht funktioniert, gibt es folgende Möglichkeiten:

Das Batterieteil wurde verkehrt herum aufgesteckt – ziehen Sie das Batterieteil noch mal ab und stecken es umgekehrt auf den Leuchtkörper.

Eine der Batterien wurde verkehrt herum eingesetzt – überprüfen Sie die Batterien nochmals nach Punkt 3.

Die Kontaktfeder im Batterieteil ist nicht in der richtigen Position. Drücken Sie die Feder mit einem Kugelschreiber oder Bleistift etc. in die richtige Position. (siehe Bild rechts)

7. Wenn Ihr LEUCHTIE funktioniert, drücken Sie die Steckverbindungen fest zusammen und rollen den Silikon-Schutzschlauch wieder über die Verbindungsstelle, so dass dieser möglichst mittig über der Stelle sitzt.



Funktionsstörungen und Behebung

Falls Ihr LEUCHTIE nicht richtig funktionieren sollte, überprüfen Sie folgende Punkte:

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Wackelkontakt	Die Verbindung zwischen Batterieteil und Leuchtkörper hat schlechten Kontakt	Prüfen Sie ob das Batterieteil ganz aufgesteckt ist. Prüfen Sie ob die Kontaktfedern gerade auf die Batterien drücken und nicht umgeknickt sind. Geben Sie etwas Kontaktspray auf die Batteriepole.
Keine Funktion	Die Kontaktfeder im Batterieteil sitzt nicht richtig	Öffnen Sie das Batterieteil und überprüfen Sie den korrekten Sitz der Feder im Batterieteil (siehe Batteriewechsel)
	Batterien sind leer – LEUCHTIE war evtl. falsch aufbewahrt und dauernd eingeschaltet	Die Batterien müssen ausgetauscht werden (siehe Batteriewechsel) Bitte verbrauchte Batterien umgehend entfernen damit diese nicht auslaufen !

Ersatzteile

Bei Bedarf können Sie Batterien oder Ersatzteile über Ihren Händler oder direkt über uns beziehen. Bitte beachten Sie die vereinfachte Bestellung per Brief (siehe www.leuchtie.de)

Garantie

Im Rahmen der jeweils gesetzlich gültigen Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Von der Garantie ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung, Nichtbeachtung dieser Beschreibung, ausgelaufene Batterien und benutzungsbedingte Abnutzung des Artikels entstehen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Bei Öffnen des Artikels (außer zum Batteriewechsel) bzw. Eingriffen durch nicht autorisierte Personen erlischt automatisch der Garantieanspruch. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder direkt an uns:

trends and more GmbH
Hammerweg 107
D- 92637 Weiden

Tel. (+49) (0) 961 470 8 474

eMail: info@leuchtie.de

Geschäftsführer:
HRB 3497
UST-ID:
WEEE :

Robert Stahl
Amtsgericht Weiden i. d. Oberpfalz
DE 265028845
DE 23706136

Entsorgung



Dieses Symbol ist auch auf dem Produkt angebracht und bedeutet, daß der Artikel am Ende der Lebensdauer kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muß.

Die Entsorgung über den Restmüll ist nicht gestattet!

Bitte schonen Sie die Umwelt und führen Sie diesen Artikel dem Recycling zu. Die Gebühren wurden von uns bereits bei der Herstellung entrichtet.